

Le Chai

NOTICE D'UTILISATION

CAVE A VIN DE SERVICE ENCASTRABLE

PRO46E – 46 bouteilles

SOMMAIRE

Présentation de l'appareil	Page 3
Avertissements et conseils importants	Page 5
Installation	Page 8
Informations spécifiques	Page 9
Utilisation	Page 11
Entretien	Page 12
Problèmes et solutions	Page 13
Changement du sens d'ouverture de la porte	Page 14
Conditions générales de garantie	Page 15

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES

Marque : LE CHAI	Modèle PRO46E
Catégorie d'appareil de réfrigération ménager : 2	(46 bouteilles)
Alimentation	220-240V~ 50Hz
Dimension (L*P*H) (mm)	595x570x865
Poids	53 kg
Classe d'efficacité énergétique	Classe C
Consommations d'énergie annuelle (AEc)	Consommation d'énergie de 224 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil
Volume utile des compartiments	138 L
Dégivrage	Sans givre
Classe climatique	Classe climatique : SN/N. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 32°C
Émissions acoustiques dans l'air	41 dB(A) re 1pW
Type d'installation	Pose libre ou Encastrable


Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin.

La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'installation et d'utilisation de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux exigences des Directives Européennes :
2014/35/EU relative à la sécurité électrique
2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique



PRESENTATION DE L'APPAREIL



1 – Bandeau de commande
2 – Lumière
3 – Porte en verre
4 – Poignée

5 – Clayettes
6 – Ventilation
7 – Serrure
8 – Pieds réglables

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS

Il est très important que cette notice soit gardée avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci. Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et celle d'autrui. Nous vous prions donc de les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser votre réfrigérateur.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- les environnements du type chambres d'hôtes
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail

Cet appareil est destiné au stockage de denrées alimentaires ou boissons particulières à une température de stockage supérieure à celle d'un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches. En aucun cas, il n'est destiné à conserver des denrées alimentaires fraîches. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autre but que celui pour lequel il a été conçu.

Sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ; de procéder à son dégivrage ; de changer la lampe d'éclairage; de déplacer l'appareil ou de nettoyer le sol sous l'appareil.**
- MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécanique ou autre moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de

commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.

- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- Après installation, vérifiez qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est lourd ; faites attention lors d'un déplacement.
- Si votre appareil a été couché pendant le transport, attendre 48h avant de le mettre en fonctionnement.
- Assurez-vous que l'endroit où est posé votre appareil puisse supporter le poids de celui-ci une fois chargé (1 bouteille de 75cl est environ égal à 1,3kg).
- L'ampoule est destinée à être exclusivement utilisée dans cet appareil.
- L'ampoule ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce d'un ménage.

Service - réparations

- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.
- En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages. Contactez le service après-vente de votre revendeur.

Si le système de réfrigération est endommagé :

- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil.
- Evitez les étincelles – n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce

Frigorigène



Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable.

- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique

- N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.

- N'utilisez aucun appareil **électrique** à l'intérieur de l'appareil.

Si le système de réfrigération est endommagé :

- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil.

- Evitez les étincelles – n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique.

- Ventilez immédiatement la pièce

Mise au rebut



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses

Ce réfrigérateur contient des agents moussants inflammables. En fin de vie du réfrigérateur, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de recycler les réfrigérateurs. Pour cela contactez la mairie de votre domicile. En aucun cas vous ne devez jeter ce réfrigérateur sur la voie publique.

INSTALLATION

Si cet appareil, muni d'une fermeture magnétique, est destiné à en remplacer un autre muni d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre cette dernière inutilisable avant de le mettre au rebut. Cela évitera que des enfants puissent s'y enfermer et mettre ainsi leur vie en danger.

Emplacement

- Placez votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson, rayons solaires). Pour le bon fonctionnement de votre appareil, la température ambiante du local doit être comprise entre +10°C et +32°C (classe SN-N). En dehors de ces limites ; l'appareil ne fonctionnera plus normalement.

- Veillez à une bonne circulation de l'air à l'arrière de l'appareil, ne le plaquez pas contre un mur pour éviter les bruits dus aux vibrations. Veillez à ce que l'air circule librement tout autour de l'appareil. Une ventilation insuffisante entraînerait un mauvais fonctionnement et une augmentation de la consommation d'énergie.

Laissez un espace vide de 2 cm au minimum entre les murs et les parois de la cave à vin et 3 cm au minimum entre l'arrière de la cave à vin et le mur. Laissez un espace vide de 10 cm au minimum au-dessus de l'appareil.


- Cet appareil doit être installé de façon à ce que la prise de courant reste accessible. Assurez-vous après l'avoir installé qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.

- Mettez l'appareil de niveau en agissant sur les 2 pieds réglables.

Encastrement

Cet appareil peut être installé en pose libre ou encastré sous un plan de travail. Dans ce cas, les dimensions de l'appareil doivent alors être prises en compte :

Largeur	595 mm
Profondeur	570 mm
Hauteur	870-890 mm



Branchemennt au réseau

Votre appareil est prévu pour fonctionner sous une tension de 230 volts monophasée.

Il doit être raccordé à une prise murale munie d'un contact de terre et protégée par un fusible de 10A conformément à la norme NF C15-100 et aux prescriptions de votre fournisseur d'électricité.

Remarque importante :

Lors de l'installation de la poignée sur la vitre en verre, il est obligatoire d'utiliser les joints spécifiques fournis et de visser sans forcer.

Le non-respect de ces exigences peut entraîner la casse du verre et ne sera pas pris en charge par la garantie du fabricant.

INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Il est recommandé d'installer votre cave à vin dans une pièce tempérée.
- Si la lumière intérieure reste allumée, veuillez noter que la température intérieure sera plus importante.
- La température à l'intérieure de la cave à vin peut fluctuer en fonction du type et du nombre de bouteilles installées.
- Afin de conserver vos vins à une température stable, éviter de laisser la porte ouverte trop longtemps.
- Ne pas installer votre cave à vin à proximité d'une source de chaleur et éviter les rayons directs du soleil.
- Pour garantir votre sécurité et ne pas altérer le vin, ne pas placer votre cave dans des lieux humides.
- Ne stocker pas de denrées alimentaires périssables dans cette cave à vin.
- La cave à vin n'est pas conçue pour être utilisé dans un garage, à l'extérieur ou en plein air.
- Les températures suivantes (approximatives) sont conseillées pour la dégustation du vin :
 - o Grands vins de Bordeaux – Rouges 16 – 17°C
 - o Grands vins de Bourgogne – Rouges 15 – 16°C
 - o Grands crus de vins blancs secs 14 – 16°C
 - o Rouges légers, fruités, jeunes 11 – 12°C
 - o Rosés de Provence, vins de primeur 10 – 12°C
 - o Blancs secs et vins de pays rouges 10 – 12°C
 - o Vins de pays blancs 8 – 10°C
 - o Champagnes 7 – 8°C
 - o Vins liquoreux 6°C
- La stabilité de la température est la plus importante quand il s'agit de stocker du vin.
- L'exposition à la lumière, vibrations ou variations de température et l'humidité peuvent gâcher le vin.

Le système de climatisation

Selon l'avis des spécialistes, la température idéale de conservation des vins se situe autour de 12°C, dans une fourchette de 10° à 14 °C. Ne pas confondre avec la température de service, qui elle varie selon la spécificité de chaque type de vin de 5 à 18°C.

Il est surtout important d'éviter les variations brutales de température. Conçu par des spécialistes, pour des œnophiles, cet appareil, contrairement au simple réfrigérateur, assure électroniquement un contrôle de température moyenne constante.

Le système anti-vibrations :

Le compresseur est équipé d'amortisseurs spéciaux (les silent-blocks) et la cuve intérieure est isolée de la carrosserie par une épaisse couche de mousse de polyuréthane. Ces caractéristiques permettent d'éviter la transmission de vibrations aux vins.

Le système anti-UV :


La lumière accélère le vieillissement de vos vins. Dans les caves à portes pleine, les vins sont naturellement à l'abri sous réserve bien entendu d'ouvertures limitées). Ce modèle à porte verre a fait l'objet d'un traitement particulier, qui filtre les rayons ultra-violets néfastes ; les vins sont donc parfaitement à l'abri.

Dégivrage :

Ce produit ne produit pas de givre (No-Frost). Cela ne donne donc pas lieu à la formation de givre ou de glace, aucune opération n'est nécessaire pour les éliminer.

Clayettes

Pour éviter d'endommager le joint de la porte, assurez-vous que la porte soit bien ouverte avant de tirer les clayettes pour mettre ou enlever les bouteilles.



Pour un plus simple accès au contenu des clayettes vous devez faire glisser la clayette vers l'extérieur d'environ 1/3 cependant elles sont conçues avec une butée d'arrêt de chaque côté pour éviter que les bouteilles ne tombent.


Pour retirer ou positionner les clayettes, inclinez la clayette comme indiqué sur le schéma et tirer ou pousser selon les cas.

CHARGEMENT

Les quantités maximales de chargement annoncées de bouteilles sont données à titre indicatif, ne sont pas contractuelles, elles permettent d'avoir une estimation rapide de la taille de l'appareil.

Elles correspondent à des tests effectués avec une bouteille standard ; dans la réalité, on pourrait ranger, à l'extrême, plus de bouteilles en empilage sans clayettes mais une « cave variée » se constitue d'une grande variété de l'utilisation quotidienne d'une cave limite son chargement. Vous en chargerez donc probablement un peu moins que le maxima annoncé.

Comment garnir et tenir votre cave :




Nous voyons ici 4 sortes de bouteilles 75 cl, Bourgogne et Bordelaise, de dimensions différentes.

Il en existe de nombreux autres de toutes contenances et toutes formes.

Vous noterez les différences de rangement selon hauteur des bouteilles, diamètre et méthode de croisement.

Changement pour les capacités maximales



Le nombre maximum d'entreposage est basé sur des bouteilles de Bordeaux standard de 0,75 litre.

UTILISATION

Mise en fonctionnement

L'appareil étant convenablement installé, nous vous conseillons de nettoyer l'intérieur avec de l'eau tiède légèrement savonneuse (produit à vaisselle). N'utilisez ni produit abrasif ni poudre à récurer qui risqueraient d'abîmer les finitions.

Utilisation


ATTENTION ! Les caves à vin sont destinées uniquement au stockage et à la conservation du vin.

IMPORTANT : Votre cave à vin est idéalement adaptée pour contenir des bouteilles de style Bordeaux de 0,75 litre. Étant donné qu'elle peut contenir de plus grandes bouteilles, assurez-vous qu'elles n'empêchent pas la porte de fermer correctement.

- Vérifiez que vous pouvez fermer la porte sans toucher une bouteille avant de la fermer.
- Lorsque vous chargez plusieurs bouteilles à la fois, cela prendra plus de temps pour l'appareil d'atteindre la température désirée.
- Pour éviter d'endommager le joint de la porte, assurez-vous que la porte soit entièrement ouverte lorsque vous tirez les étagères des rails du compartiment

Réglage de la température

Bandeau de commande



- 1 – Bouton marche/arrêt
- 2 – Bouton de choix de zone
- 3 – Bouton de choix d'unité de T°
- 4 – Afficheur de la température de la zone supérieure et du réglage de la lumière

- 5 – Afficheur de la température de la zone inférieure
- 6 – Bouton pour augmenter la température
- 7 – Bouton pour diminuer la température
- 8 – Bouton de réglage de la lumière

1. Interrupteur MARCHE/ARRÊT : appuyer deux fois pour mettre en fonction ou éteindre l'appareil. Pour arrêter l'appareil, appuyez une fois sur ce bouton, le panneau d'affichage indique OFF, appuyer de nouveau, l'appareil la machine s'éteindra.

Lorsque la machine est éteinte, appuyez une fois sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT, le panneau d'affichage indique ON, appuyer de nouveau, l'appareil se mettra en marche.

Lorsque la machine est éteinte, tous les voyants et la lumière sont éteints et tous les autres boutons sont désactivés. Toutes les températures et autres réglages resteront les mêmes lors de la prochaine mise en marche de la machine.

2. Bouton de sélection de zone, chaque appui sélectionne la zone où il faut régler la température. La zone sélectionnée clignote (afficheur 4 ou 5). Choisir alors la température à l'aide des touches 6 et 7. Sans action, au bout de quelques secondes, l'action est désactivée.

3. Bouton pour changer l'unité de température ; degrés Celsius °C / Fahrenheit °F

4-5. Afficheurs : indiquent la température présente dans chaque zone et la température de consigne lors du réglage. L'afficheur 4 indique aussi la couleur de la lumière.

6. Réglage de la température +, permet d'augmenter la température de 1 degré,
7. Réglage de la température -, permet de diminuer la température de 1 degré,
8. Bouton lumière, pour contrôler les lumières de chaque côté de l'appareil, chaque pression sur l'interrupteur permet de choisir 9 réglages différents, de L0 à L8.

Ces réglages sont : L0 arrêt de la lumière ; L1 change graduellement de couleur (bleu, violet, rouge, jaune, vert, cyan) ; L2 blanc ; L3 bleu ; L4 rouge ; L5 vert ; L6 violet ; L7 aqua et L8 jaune.

La plage de température de cette cave est entre 5°C et 18°C.

NOTE : l'afficheur indique la température à l'intérieur de la cave. Lorsque vous augmentez ou diminuez cette température, l'afficheur indiquera alors la température souhaitée. Après quelques instants, l'afficheur indiquera de nouveau la température dans la cave.

NOTE : lors de la première utilisation ou après avoir mis en fonctionnement la cave à vin après une longue période d'inutilisation, la température intérieure ne sera pas immédiatement la température affichée sur l'indicateur ; en effet, il faut attendre quelques heures pour une mise en température de la cave à vin afin d'avoir une température homogène.

Pour éviter une condensation trop importante lorsque que la température ambiante est supérieure à 28°C, ne pas descendre la température en dessous de 7°C

IMPORTANT : après avoir débranché, éteint l'appareil ou après une coupure de courant ; il est impératif d'attendre 5 minutes avant de le rallumer. Dans le cas contraire, la cave à vin de s'allumera pas.

ENTRETIEN

DEGIVRAGE

Ce produit ne produit pas de givre (No-Frost). Cela ne donne donc pas lieu à la formation de givre ou de glace, aucune opération n'est nécessaire pour les éliminer.

NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ni d'éponge avec grattoir pour le nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.

- Retirez tous les accessoires (clayettes, ...). Lavez-les à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux et inodore (produit pour la vaisselle par exemple), rincez à l'eau javellisée et séchez soigneusement.
- Lavez les parois intérieures de la même façon ; soignez particulièrement les supports de clayettes
- Lavez le joint de porte sans omettre de nettoyer également sous le joint.
- Rebranchez l'appareil.

De temps en temps, dépoussiérez le condenseur à l'arrière de l'appareil ; une accumulation de poussière risquerait de diminuer le rendement de l'appareil.

En cas d'absence prolongée, videz et nettoyez l'appareil ; maintenez la porte entrouverte pendant la durée de non-utilisation.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

Vous pouvez résoudre beaucoup de simples problèmes de votre cave à vin, en évitant de faire appel à votre service après-vente. Essayez avec les suggestions ci-dessous.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE
Pas de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier l'arrivée électrique de votre installation• Vérifier votre disjoncteur• Un fusible a sauté
Pas assez de froid	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier les températures demandées La température ambiante nécessite un réajustement des températures• La porte est trop souvent ouverte• La porte est mal fermée• Le joint de porte n'est pas étanche• Il n'y a pas assez d'espace autour de l'appareil
Pas de lumière intérieure Pas d'affichage sur l'écran LCD	<ul style="list-style-type: none">• Contactez votre service après-vente
Il semblerait qu'un bruit important se produise	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier le niveau de l'appareil• Vérifier qu'un papier ou qu'une partie de l'emballage ne soit pas resté coincé dans l'appareil
La porte se ferme mal	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier le niveau de l'appareil• Le joint est en mauvais état• Les pieds ont « bougé »
La lumière (LED) ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">• Le tableau de contrôle est en panne• Problème des circuits imprimés• Problème avec la prise d'alimentation• Contactez votre service après-vente
Erreur d'affichage LED	<ul style="list-style-type: none">• Mauvaise qualité d'affichage• Valeur de température n'apparaît pas• Contactez votre service après-vente
Les ventilateurs ne fonctionnent pas	<ul style="list-style-type: none">• Panneau de contrôle à remplacer par votre service après-vente

REEMPLACEMENT DE LA LAMPE D'ECLAIRAGE

Cet appareil est constitué de diodes électroluminescentes (LED). Ce type de diode ne peut être changé par le consommateur. La durée de vie de ces LED est suffisante pour qu'aucun changement ne soit effectué. Si toutefois, et malgré tout le soin apporté lors de la fabrication du réfrigérateur, les LED étaient défectueuses, veuillez contacter votre Service Après-Vente pour toute intervention.

CHANGEMENT DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

De part sa construction, il n'est pas possible de changer le sens d'ouverture de la porte sur cet appareil.

Conditions générales de garantie et de service après-vente

ARTICLE 1 -INSTALLATION - MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

Sauf dispositions contraires entre le vendeur et l'acheteur, ce dernier conserve à sa charge l'installation et la mise en service de l'appareil. Seul un professionnel qualifié est habilité à effectuer l'installation, les branchements et raccordements, conformément aux règles de l'art, en respectant les règlements en vigueur et les recommandations du fabricant, notamment celles contenues dans les notices d'emploi et d'entretien. L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité. En cas de défaut apparent ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur doit les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement de la livraison ou la mise en service.

ARTICLE 2 - GARANTIE CONTRACTUELLE

Référence de l'appareil Indiquée sur la facture.
Durée Indiquée sur le contrat de garantie
Point de départ Date de vente ou de livraison.
La garantie contractuelle est ci-après définie

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE ET DES PRESTATIONS PAYANTES

La garantie ne s'applique qu'aux réparations effectuées par un dépanneur agissant sur l'ordre exprès de SIDEPAR.

A. DEFAUTS COUVERTS : sont seuls couverts les défauts et leurs conséquences, ayant pour origine un phénomène électrique, électromécanique, électronique ou mécanique relatif à l'appareil.

B. TERRITORIALITE : le présent contrat s'applique exclusivement aux appareils vendus et installés en France Métropolitaine, dans la Principauté de Monaco et la Corse

C. CESSION DE LA GARANTIE : la garantie est liée à l'appareil, elle est acquise automatiquement à un nouvel utilisateur pour la durée restant à couvrir en cas de cession, décès, don ...

D. DEFAUTS EXCLUS : la présente garantie ne couvre pas :

- le remplacement des pièces d'usure (tels que, ampoules d'éclairage, filtres de hottes, courroies, fusibles, joints de porte ...),
- le remplacement des pièces en verre, plastique, caoutchouc...,
- les pannes afférentes aux accessoires (tels que tuyaux de vidange, d'alimentation, câbles d'alimentation, ...),
- les pannes provenant des pièces non conformes à celles préconisées par SIDEPAR,
- les interventions non justifiées (appareil fonctionnel).

Sont également exclus de la présente garantie, les défauts et leurs conséquences dus :

- à l'intervention d'un dépanneur n'agissant pas sur l'ordre exprès de SIDEPAR,
- au non-respect des instructions indiquées dans les notices d'utilisation et d'entretien du constructeur, à toute erreur de manipulation ainsi qu'au manque d'entretien de l'appareil,
- à une utilisation non conforme à l'usage pour lequel l'appareil est destiné, et notamment une utilisation à des fins professionnelles, ou collectives,
- à toute cause d'origine extérieure.

Les frais de déplacement, de main d'œuvre et de transport de l'appareil relatifs à un défaut non couvert par la présente garantie sont à la charge de l'acheteur.

LA GARANTIE CONTRACTUELLE N'EXCLUT EN RIEN LE BÉNÉFICE DE LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITÉ

ARTICLE 4 - LITIGES EVENTUELS

En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide d'une association de consommateurs ou d'une organisation professionnelle de la branche, ou de tout autre conseil de son choix.

Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas la durée de la garantie contractuelle.

Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions de la garantie contractuelle suppose :

- que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur,
- que l'acheteur utilise l'appareil de façon correcte,
- qu'aucun tiers non agréé ou non mandaté par SIDEPAR n'intervienne pour une réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure et avec l'autorisation de SIDEPAR).

SERVICE CONSEIL CONSOMMATEUR SERVICE APRÈS-VENTE LE CHAI

Téléphone : 01.56.48.06.33

Le Chai

USER MANUAL

BUILT IN SERVICE WINE CABINET

PRO46E – 46 Bottles

TABLE OF CONTENTS

Introducing the wine cabinet	Page 18
Important warnings and tips	Page 19
Setting up the cabinet	Page 22
Specific information	Page 23
Usage	Page 25
Care of your cabinet	Page 26
Troubleshooting	Page 26
Changing door opening side	Page 27
Terms of Warranty & After-Sales Service	Page 28

TECHNICAL AND ENERGY CHARACTERISTICS

Brand: LE CHAI	Model PRO46E
Refrigeration device class:	(46 bottles)
Household: 2	
Foodstuffs	220 V-240V ~ 50 Hz
Size (L*W*H) (mm)	595x570x865
Weight	53 kg
Energy efficiency class	Class C
Yearly energy consumption (AEc)	Consumption 224 kW per year calculated on the basis of 24 hours usage under standardised test conditions. Real energy consumption depends on usage conditions and where the cabinet is located.
Utilisation compartment volume	138 L
Defrosting	No-Frost
Climate class	Climate class SN-N This device is designed for use at ambient temperatures between 10°C and 32 °C
Acoustic emissions into air	41 dB(A) re 1pW
Installation type	Free standing or recessed mounted


The cabinet is exclusively designed for storing wine.

Real energy consumption depends on installation and usage conditions.

This device complies with European Directive requirements:
2014/35/UE pertaining to electrical safety
2014/30/UE pertaining to electromagnetic compatibility



INTRODUCING THE WINE CABINET



1 – Control Panel
2 – Lamp
3 – Glass door
4 – Handle

5 – Racks
6 – Ventilation
7 – Lock
8 – Adjustable feet

IMPORTANT WARNINGS AND TIPS

Please conserve this user manual with your cabinet – you may need to consult it. If the cabinet is transferred to another person, please ensure that the user manual accompanies it, so that the new user may know how the cabinet operates. These warnings are both for your safety and that of other people. Therefore we advise that you read them carefully before setting up and operating your refrigerator.

This device is destined exclusively for home use, and is intended for the storage of foodstuffs or special beverages at a storage temperature higher than that of a fresh foodstuffs storage compartment. It is not intended in any way for the storage of fresh foodstuffs. Do not use it for commercial or industrial purposes or for any usage other than that for which it is designed.

Safety

- This device may be used by children aged 8 years and older and by people with reduced physical, sensory or mental capacity, on condition they have received supervision or instruction concerning use of the device in all safety, and that they understand the risks.
- Children should not be allowed to play with the device.
- It should hold off children under 3 years, unless under continuous supervision.
- Always disconnect the device's electricity supply before cleaning it; before defrosting it, before changing the illuminating lamp; before moving the device or before cleaning the floor underneath it. Cleaning and care by the user should not be done by children unless under supervision.
- **WARNING:** Do not damage the refrigeration circuit.

- **WARNING:** Do not use electrical equipment inside the foodstuffs storage compartment, unless it is of a type recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not use mechanical tools or other means to speed up defrosting, unless they are recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Keep the cabinet's ventilation openings clear in the enclosure or the built-in space around the cabinet.
- Do not connect the device to a power supply without overload protection (protected by an electrical fuse).
- Never use power-strips or extension cords to connect the device to the mains.
- This device is not destined for use with an outside timer or remote control system or any device that switches it on automatically.
- Do not use the device to store explosive substances such as aerosols that contain flammable propulsion gas.
- After installing the cabinet, ensure that it is not resting on the power cord.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, by customer care service, or by similarly qualified personnel in order to prevent electrical hazards.
- The device is heavy; be careful when moving it.
- If your cabinet was laid down in a horizontal position during transportation, wait 48 hours before operating it.
- In the event of accidental liquid spillage (broken bottles or other) on electrical components (motor or other) immediately unplug the device from the mains.
- Ensure that you put your cabinet in a place that can support its weight when loaded (1 bottle containing 75 cl weighs approximately 1.3 kg).
- Your cabinet must be placed on a level surface. If you have placed it on a rug or on carpeting, insert a support beneath it.

Servicing – repairs

- It is dangerous to modify or attempt to modify the characteristics of the device.
- If it breaks down, do not try to repair the device yourself. Repairs made by unqualified personnel can cause damage. Contact your dealer's Customer Care Service.

Refrigerant



The refrigerant gas contained in this device is isobutane (R600a), it is low-polluting but is flammable.

- When transporting and installing the device, take care not to damage any part of the refrigerating circuit.
- Do not use a pointed or sharp edged tool to defrost the device.
- Do not use any electrical devices inside the cabinet.

If the refrigerating circuit is damaged:

- Do not allow any open flame near the device.
- Avoid sparks – do not switch on any electrical appliances or lamps nearby.
- Immediately ventilate the room.

Disposal

This device carries the selective waste sorting symbol for electrical and electronic equipment disposal. This means that the product must be picked up by a selective collecting system in compliance with European Directive 2012/19 EU so that it will either be recycled or dismantled in an environment-friendly way.

For more information please contact your local or regional government.

Electronic products that are not properly and selectively recycled are potentially dangerous for the environment and for human health because they contain dangerous substances.

This device contains flammable foaming agents. When the refrigerator reaches the end of its life cycle, it must be disposed of in a suitable place, where refrigerators can be recycled. For this purpose please contact your town hall or municipality. Under no circumstances must the refrigerator be disposed of in public areas.

SETTING UP THE CABINET

If this device, which uses magnetic door closing, replaces a device equipped with a spring closing system, we advise you to destroy the spring closing system before disposing of the old device. This will prevent children from locking themselves inside it and endangering their lives.

Location

Place your cabinet well away from heat sources (heater, cooker, direct sunlight). For proper operation of the device, the ambient room temperature should be between +10°C and +32°C (class SN-N). Outside these limits, the device will not operate properly.

– Ensure that air can circulate freely behind the device: do not place it too close to a wall, in order to avoid noise from vibration. Ensure that air can circulate freely all around the device. Insufficient ventilation will lead to poor operation and increased energy consumption.

Leave at least 2 cm between the walls and the wine cabinet and 3 cm minimum between the rear of the wine cabinet and the wall. Leave at least 10 cm free space above the device.


– ***The device must be installed in such a way that the electric plug is accessible. After installing the cabinet, make sure that it is not resting on the power cord.***

– Level the device by using the 2 adjustable feet.

Recessed mounting

This device can be freestanding or built-in under a work surface. In the latter case, the size of the device must be taken into account:

Width	595 mm
Depth	570 mm
Height	870-890 mm



Connecting the power supply

Your cabinet is designed for operation with 230 V single-phase.

It must be connected to a wall socket equipped with earthing and protected by a 10 A fuse in compliance with the local standard and in compliance with your electricity supplier's prescriptions.

Important Note:

During installation of the handle on the glass door, it is mandatory to use the specific gaskets supplied and screw without forcing.

Failure to comply with these requirements may result in breakage of the glass and will not be supported by the manufacturer's warranty.

SPECIFIC INFORMATION

- We recommend that you install your wine cabinet in a temperate room.
- If the inside light remains on, please note that the inside temperature will be higher.
- Temperature inside the wine cabinet may vary depending on the type and the number of bottles contained.
- In order to keep your wines at a stable temperature, avoid leaving the door open for long periods.
- Do not install your wine cabinet close to a heat source; avoid direct sunlight.
- In order to guarantee your safety, and to prevent your wine being spoilt, do not place the cabinet in humid locations.
- Do not store perishable foodstuffs inside your wine cabinet.
- The wine cabinet is not designed for use in a garage, outside, or in the open air.
- The following (approximate) temperatures are recommended for wine drinking:
 - o Great Bordeaux wines – Red 16 – 17°C
 - o Great Burgundy wines – Red 15 – 16°C
 - o Great vintages dry white wines 14 – 16°C
 - o Red wines, fruity wines, young wines 11 – 12°C
 - o Rosé wines from Provence, early-to-market wines 10 – 12°C
 - o Dry white wines and local red wines 10 – 12°C
 - o Local white wines 8 – 10°C
 - o Champagnes 7 – 8°C
 - o Liqueur wines 6°C
- Temperature stability is of the greatest importance when storing wine.
- Exposure to light, vibrations, temperature variations or humidity can spoil the wine.

If the refrigerating circuit is damaged:

According to experts, the ideal preservation temperatures for wine are around 12°C, between 10°C to 14°C. This should not be confused with the service temperature, which varies from 5°C to 18°C depending on the specifics of each type of wine.

It is important above all to avoid sudden temperature changes. Designed by specialists for wine lovers, this device, unlike a simple refrigerator, provides electronic control of the constant mean temperature.

The anti-vibration system:

The compressor is equipped with special shock absorbers (silent-blocks) and the inner-liner is isolated from the frame by a thick polyurethane foam layer. These characteristics prevent vibrations from reaching the wines.

The anti-UV system:

Light accelerates the ageing of your wines. In wine cabinets with solid doors, wines are naturally protected, on condition that the door is not opened too often. This model with a glass door has been specially treated in order to filter out harmful ultra-violet rays; therefore the wines are fully protected.


Defrosting:

This product does not generate frost (No-Frost). Therefore no frosting or icing will take place, and no operations are required to eliminate them.

Racks

In order to avoid damaging the door seal, ensure that the door is fully open before moving the racks along the compartment rails when loading or unloading bottles.

For easier access to the contents of the racks, you need to slide the rack outwards approximately one third of the way; each rack has a carriage stop on either side to prevent the bottles from falling.




To remove or position the racks, tilt the rack as shown in the diagram and pull or push as required.
LOADING

The maximum number of bottles that can be loaded into the cabinet are for information only; this information is not contractual; it provides a means for rapidly estimating the size of the device.

The information comes from tests carried out using standard bottles; in reality, in extreme conditions it would be possible to load a greater number of bottles without racks, but a "diverse wine cellar" is used in many different ways; the daily use of a wine cabinet means that it must carry fewer bottles. Therefore you will probably load fewer bottles than the given maximum numbers.

How to load and care for your wine cabinet:




Here we see 4 types of 75 cl bottles, Burgundy and Bordeaux, of different sizes.

There are many other types, with various volumes and of all shapes.

Note the different ways they are stored depending on the height and diameter of the bottles as well as the interleaving method used.

Loading for maximum capacity



The maximum number of stored bottles is based on standard Bordeaux bottles containing 0.75 L.

USAGE

Starting up the device

Once the wine cabinet is properly installed, we advise that you clean the inside using warm water with a low concentration of dishwashing liquid. Do not use abrasives or scouring powder; they may scratch the surface finish.

USAGE


CAUTION! Wine cabinets are intended only for storing and preserving wine.

IMPORTANT: Your wine cabinet is ideally suitable for holding Bordeaux type bottles of 0.75 L capacity. It can contain larger bottles; however care must be taken that they do not prevent the door from closing properly.

- When closing the door ensure that it does not touch any of the bottles.
- If you load several bottles at a time, it will take longer before the cabinet reaches the desired temperature.
- In order to avoid damaging the door seal, ensure that the door is fully open before moving the racks along the compartment rails.

Adjusting the temperature

Control Panel



- 1 - On / Off button
2 - Zone selection button
3 - T ° unit selection button
4 - Upper Zone temperature display and light adjustment

- 5 - Lower Zone temperature display
6 - Button to increase the temperature
7 - Button to decrease the temperature
8 - Light adjustment knob

1. ON / OFF switch: Press twice to turn the unit on or off.

To switch off the unit, press the button once, the display will show OFF, press again, the unit will turn off. When the machine is off, press the ON / OFF switch on, the display panel indicates ON, press again, the unit will turn on.

When the machine is off, all lights are off and all other buttons are off. All temperatures and other settings will remain the same the next time the machine is turned on.

2. Zone select button, each press selects the zone where the temperature should be set. The selected zone flashes (display 4 or 5). Then choose the temperature using the 6 and 7 keys. Without action, after a few seconds, the action is deactivated.

3. Button to change the temperature unit; degrees Celsius ° C / Fahrenheit ° F

4-5. Displays: indicate the temperature present in each zone and the set temperature during the setting. The display 4 also indicates the color of the light.

6. Temperature setting +, allows to increase the temperature by 1 degree,

7. Temperature adjustment -, allows to decrease the temperature by 1 degree,
8. Light switch, to control the lights on each side of the unit, each press of the switch allows you to choose 9 different settings, from L0 to L8.
These settings are: L0 stop light; L1 gradually changes color (blue, purple, red, yellow, green, cyan); White L2; L3 blue; Red L4; L5 green; Violet L6; L7 aqua and yellow L8.

The wine cabinet's temperature range is between 5°C and 18°C.

NOTE: the temperature display shows the temperature inside the wine cabinet. When you increase or lower the temperature, the temperature display will show the **desired** temperature. After a few moments, the temperature display will switch to the **real** temperature inside the cabinet.

NOTE: when first operating the wine, or switching it on after a long period of non-use, the inside temperature will not immediately be the temperature shown on the temperature indicator; it will take a few hours before the wine cabinet reaches an evenly distributed temperature.

In order to avoid excessive condensation when the ambient temperature is greater than 28°C, do not set the temperature below 7°C.

IMPORTANT: after unplugging or switching off the device, or after a power outage, it is imperative to wait for 5 min before switching back on. If not, the wine cabinet will not switch on.

CARE OF YOUR CABINET

DEFROSTING

This product does not generate frost (No-Frost). Therefore no frosting or icing will take place, and no operations are required to eliminate them.

CLEANING

Before any cleaning, unplug the device from the mains.

Never use abrasives or a scraper sponge when cleaning the inside or the outside of your wine cabinet.

- Remove all accessories (racks etc). Wash them using lukewarm water to which has been added a gentle unscented detergent (dishwashing liquid for example); rinse with bleach water and carefully dry off.
- Wash the inside walls in the same way; pay particular attention to the rack supports
- Wash the door seal as well as under the seal.
- Plug the wine cabinet to the mains.

From time to time dust off the condenser behind the device; accumulated dust may reduce the efficiency of your wine cabinet.

In the event of a prolonged absence, empty and clean out the device; maintain the door slightly open during the period of non-use.

TROUBLESHOOTING

You can resolve many of the problems that may arise without having to call Customer Care Service. Please try the suggestions below.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
No operation	<ul style="list-style-type: none">Check your installation's power supplyCheck your circuit breakerA fuse has blown
Not cold enough	<ul style="list-style-type: none">Check the setting temperature Ambient temperature requires readjustment of the temperaturesThe door is open too oftenThe door is not closed properlyThe door seal is not air-tightThere is not enough space around the device
No interior light No display on the LCD screen	<ul style="list-style-type: none">Contact your Customer Care Service
There appears to be a loud noise	<ul style="list-style-type: none">Check the device levellingVerify that a piece of paper or part of the packaging has not remained stuck in the device.
The door does not close properly	<ul style="list-style-type: none">Check the device levellingThe seal is in poor repairThe feet have "moved"
The light (LED) does not come on	<ul style="list-style-type: none">The control panel is not workingPrinted circuit problemMains plug problemContact your Customer Care Service
LED display error	<ul style="list-style-type: none">Poor displayThe temperature value is not shownContact your Customer Care Service
The fans are not working	<ul style="list-style-type: none">Control Panel to be replaced by your Customer Care Service

REPLACING THE ILLUMINATING LAMP

The device uses light emitting diodes (LEDs). This type of diode cannot be changed by the user. The life cycle of the LEDs is long enough so that they do not need to be changed. If however, in spite of the care taken by the manufacturer, the LEDs do fail, please contact your Customer Care Service for any repair.

CHANGING DOOR OPENING SIDE

It is not possible to change the opening way in this appliance.

Terms of Warranty & After-Sales Service

ARTICLE 1 - INSTALLATION - COMMISSIONING THE APPLIANCE

Unless otherwise agreed between the seller and buyer, the latter remains responsible for having the appliance installed and commissioned. Only a certified professional is authorized to install and connect the appliance in line with industry standards, current regulations and the manufacturer's recommendations, particularly those stated in the operating manual and maintenance instructions. If the buyer decides to commission the appliance himself/herself, this is at the buyer's own risk. In the event of an obvious defect or if there is no operating manual or maintenance instructions, the buyer must have the seller or delivery person confirm this in writing when the appliance is delivered or commissioned.

ARTICLE 2 – MANUFACTURER'S WARRANTY

Appliance number: Stated on the invoice

Period: Stated on the warranty document

Commencement: Date of purchase or delivery

The manufacturer's warranty is described below.

ARTICLE 3 - TERMS OF THE MANUFACTURER'S WARRANTY & PURCHASED SERVICES

This warranty only applies to repairs carried out by a repairer acting at the express request of SIDEPAR.

A. COVERED DEFECTS: Cover only applies to defects and resulting damage due to an electrical, electromagnetic, electronic or mechanical event concerning the appliance.

B. REGION: This warranty applies solely to appliances sold and installed in Metropolitan France, Monaco and Corsica.

C. TRANSFER OF WARRANTY: This warranty is tied to the appliance and is automatically transferred to the new user for the remaining warranty period in the event of transfer, death, donation, etc.

D. EXCLUDED DEFECTS: This warranty does not cover:

- the replacement of worn parts (such as lightbulbs, extractor fan filters, belts, fuses, door hinges, etc.)
- the replacement of glass, plastic and rubber parts
- breakdowns due to accessories (such as drainage or supply pipes, power cords, etc.)
- breakdowns due to parts other than those recommended by SIDEPAR
- unjustified work (appliance functioning correctly)

Also excluded under this warranty are faults and resulting damage due to:

- work done by a repairer not acting at the express request of SIDEPAR
- failure to follow the instructions given in the manufacturer's operating manual and maintenance instructions, or any handling error or failure to maintain the appliance
- use that does not comply with that for which the appliance was designed, including professional or collective use
- any external cause

Call-out, labor and transport costs incurred in carrying out repairs not covered by this warranty are to be paid by the buyer.

THE MANUFACTURER'S WARRANTY DOES NOT EXCLUDE THE BUYER'S LEGAL CONSUMER RIGHTS

ARTICLE 4 - DISPUTES

In the event of a dispute about this warranty, the buyer may seek an amicable resolution before starting any legal proceedings, and may request help from a consumer association, trade organization in that domain or any other assistance provider of the buyer's choice.

The period of the manufacturer's warranty is not interrupted by the buyer seeking an amicable resolution.

In general and subject to court rulings, respecting the terms of the manufacturer's warranty implies that:

- the buyer honors his/her financial commitment to the seller
- the buyer uses the appliance in a correct manner
- no third party unaccredited or unsolicited by SIDEPAR carries out any repairs to the appliance (except in the event of a force majeur event and with the approval of SIDEPAR)

Le Chai

GEBRUIKSAANWIJZING

WIJNKLIMAATKAST INBOUWMODEL

PRO46E – 46 flessen

INHOUD

Presentatie van het apparaat	Pagina 31
Waarschuwingen en belangrijke tips	Pagina 32
Installatie	Pagina 35
Specifieke informatie	Pagina 36
Gebruik	Pagina 38
Onderhoud	Pagina 39
Problemen en oplossingen	Pagina 40
Openingsrichting deur veranderen	Pagina 41
Algemene garantie- en servicevoorwaarden	Pagina 42

TECHNISCHE GEGEVENS EN VERBRUIKSGEGEVENS

Merk: LE CHAI Categorie huishoudelijk koelapparaat: 2	Model PRO42E (42 flessen)
Voeding	220-240 V~ 50 Hz
Afmetingen (L*D*H) (mm)	595x570x865
Gewicht	53 kg
Energieklasse	Klasse C
Jaarlijks energieverbruik (AEc)	Berekend jaarverbruik van 224 kWh op basis van de verkregen resultaten gedurende 24 uur onder normale testomstandigheden. Het reële energieverbruik is afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden en de plaatsing van het apparaat
Nuttig volume van de compartimenten	138 l
Ontdooiing	Ijsvrij
Klimaatklasse	Klimaatklasse: SN-N. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 32 °C
Geluidsemissie	41 dB(A) re 1 pW
Soort installatie	Vrijstaand of inbouw


Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor opslag van wijn.

Het reële energieverbruik is afhankelijk van de installatie- en gebruiksvoorwaarden van het apparaat.

**Dit apparaat voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijnen:
2014/35/UE betreffende elektrische beveiliging
2014/30/UE betreffende elektromagnetische compatibiliteit**



PRESENTATIE VAN HET APPARAAT



1 - Bedieningspaneel
2 - Verlichting
3 - Glazen deur
4 - Handvat

5 – Rekken
6 – Ventilatie
7 – Slot
8 – Stelpootjes

WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE TIPS

Het is heel belangrijk dat deze handleiding bij het apparaat bewaard wordt voor latere raadpleging. Als dit apparaat aan een andere persoon wordt overgedragen, moet u controleren of de handleiding bij het apparaat zit zodat de nieuwe gebruiker op de hoogte is van de werking van het apparaat. Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw veiligheid en die van anderen. Daarom vragen we u om deze aandachtig door te nemen alvorens uw koelkast te installeren en in gebruik te nemen.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dient om levensmiddelen of speciale dranken op een hogere temperatuur te bewaren dan in een compartiment voor verse levensmiddelen. Het is in geen geval bedoeld om verse levensmiddelen in te bewaren. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doelen of andere doelen dan waarvoor het ontworpen is.

Veiligheid

- Dit apparaat kan bediend worden door kinderen van 8 jaar en ouder, of door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden evenals door personen met een gebrek aan ervaring en kennis op voorwaarde dat ze begeleid worden of instructies gekregen hebben betreffende het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Het moet afhouden kinderen jonger dan 3 jaar, tenzij onder permanent toezicht.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat te reinigen, te ontdooien, het verlichtingslampje te vervangen, het apparaat te verplaatsen of de bodem onder

het apparaat schoon te maken. De reguliere reiniging en het onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- **WAARSCHUWING:** Het koelcircuit niet beschadigen.
- **WAARSCHUWING:** Geen elektrische apparaten gebruiken in het levensmiddelencompartiment tenzij het type door de fabrikant is goedgekeurd.
- **WAARSCHUWING:** Geen mechanische apparatuur of andere middelen gebruiken om het ontstekingsproces te versnellen dan die welke door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- **WAARSCHUWING:** De ventilatieopeningen aan de binnenkant van het apparaat of de behuizing niet bedekken.
- Het apparaat niet aansluiten op een stopcontact dat niet tegen overbelasting is beschermd (zekering).
- Gebruik nooit verschillende stopcontacten of verlengkabels om het apparaat aan te sluiten.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer, een aparte afstandsbediening of een andere voorziening die het apparaat automatisch inschakelt.
- Geen ontplofbare stoffen in dit apparaat bewaren zoals spuitbussen met ontvlambare drijfgassen.
- Controleer na de installatie of de koelkast niet op de stroomkabel staat.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn klantenservice of personen met gelijkaardige kwalificaties worden vervangen om risico's te vermijden.
- Ga voorzichtig te werk bij het verplaatsen, dit is een zwaar apparaat.
- Als uw apparaat tijdens het vervoer verticaal heeft gelegen, wacht u 48 uur alvorens het in te schakelen.
- Als er per ongeluk vloeistof lekt (gebroken fles of andere oorzaak) op de elektrische onderdelen (motor enz.) trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

- Controleer of de plaats waar het apparaat staat het gewicht van een volle koelkast kan dragen (1 fles van 75 cl komt ongeveer overeen met 1,3 kg).
- Uw koelkast moet op een effen oppervlak staan. Als u het apparaat op een los of vast tapijt moet plaatsen, voorzie dan een steunvlak.

Onderhoud - reparaties

- Het is gevaarlijk om aanpassingen uit te voeren of de eigenschappen van dit apparaat te wijzigen.
- Probeer in geval van storingen dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties die door niet-gekwalificeerd personeel werden uitgevoerd, kunnen schade veroorzaken. Neem contact op met de klantenservice van uw handelaar.

Koelmiddel



Het koelmiddel uit het koelcircuit van dit apparaat is isobutaan (R600a), een weinig verontreinigend maar ontvlambaar gas.

- Let erop dat u tijdens het vervoer en de installatie van het apparaat geen koelcircuits beschadigt.
- Maak geen gebruik van snijwerktuigen of puntige voorwerpen om het apparaat te ontdooien.
- Maak geen gebruik van elektrische apparaten in het apparaat.

Als het koelsysteem beschadigd is:

- Geen open vlam gebruiken in de buurt van het apparaat.
- Vermijd vonken, schakel geen elektrische apparaten of elektrische lampen in.
- De ruimte onmiddellijk ventileren

Recycling

Dit apparaat is voorzien van het pictogram voor gescheiden afvalinzameling van elektrische en elektronische apparatuur. Dat betekent dat het product via een systeem voor gescheiden inzameling verloopt overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU voor recycling of ontmanteling uit milieuoverwegingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale of regionale overheid.

Elektronische producten die niet gescheiden worden ingezameld, zijn mogelijk gevaarlijk voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid omdat ze gevaarlijke stoffen bevatten.

Dit apparaat bevat ontvlambaar schuimmiddel. Bij het afvoeren van de koelkast moet deze naar een geschikte locatie worden gebracht voor de recycling van koelkasten. Neem hiervoor contact op met uw gemeentehuis. De koelkast mag in geen geval langs de openbare weg worden achtergelaten.

INSTALLATIE

Als dit apparaat met magneetslot een ander apparaat zal vervangen dat voorzien was van een veerslot, raden wij aan om het vorige apparaat onbruikbaar te maken alvorens het af te voeren. Hierdoor voorkomt u dat kinderen vast komen te zitten en hun leven in gevaar komt.

Plaatsing

- Plaats dit apparaat uit de buurt van warmtebronnen (verwarming, kookplaat, zonnestralen). De omgevingstemperatuur van de ruimte moet tussen de +10 °C en +32 °C (klasse SN-N) liggen zodat het apparaat goed kan functioneren. Bij hogere of lagere temperaturen zal het apparaat niet normaal functioneren.

- Zorg voor een goede luchtcirculatie aan de achterzijde van het apparaat en schuif het niet tegen een muur om geluid door trillingen te vermijden. Zorg ervoor dat de lucht zich vrij rond het apparaat kan verplaatsen. Onvoldoende ventilatie kan tot een slechte werking leiden en het energieverbruik doen stijgen.

Laat een speling van minimaal 2 cm tussen de muren en de wanden van de wijnkast evenals minimaal 3 cm tussen de achterkant van de wijnkast en de muur. Laat minstens 10 cm speling boven het apparaat.


- **Dit apparaat moet zo geïnstalleerd worden dat het stopcontact vrij blijft. Controleer na de installatie of het apparaat niet op de stroomkabel staat.**

- Zet het apparaat waterpas met de 2 stelpootjes.

Inbouwen

Het apparaat kan vrijstaand geïnstalleerd worden of ingebouwd worden onder een werkblad. In het laatste geval moet rekening gehouden worden met de volgende afmetingen van het apparaat:

Breedte	595 mm
Diepte	570 mm
Hoogte	870-890 mm



Aansluiting op het lichtnet

Uw apparaat is ontworpen om te werken op een spanning van 230 volt eenfasige wisselstroom.

Het moet op een geaard stopcontact worden aangesloten met een zekering van 10A overeenkomstig de standaard en de voorschriften van uw elektriciteitsmaatschappij.

Belangrijke opmerking:

Tijdens de installatie van de handgreep op de glazen deur, is het verplicht om de specifieke pakkingen geleverd gebruiken en schroef zonder te forceren.

Het niet voldoen aan deze eisen kan tot het barsten van het glas en wordt niet ondersteund door de garantie van de fabrikant.

SPECIFIEKE INFORMATIE

- We raden aan de wijnkast in een ruimte met gematigde temperatuur te installeren.
- Als de interne verlichting blijft branden, zal de temperatuur in de wijnkast stijgen.
- De binnentemperatuur van de wijnkast kan schommelen naargelang het type en het aantal flessen in de koelkast.
- Om uw wijn op een stabiele temperatuur te bewaren, moet u vermijden dat de deur te lang open blijft staan.
- Plaats uw wijnkast niet in de buurt van een warmtebron en vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
- Om uw veiligheid te garanderen en de wijn niet te laten bederven, mag u de koelkast niet in vochtige ruimtes plaatsen.
- Geen bederfelijke levensmiddelen in deze wijnkast bewaren.
- De wijnkast is niet ontworpen voor gebruik in een garage, buitenshuis of in de open lucht.
- De volgende temperaturen (bij benadering) worden aangeraden voor het proeven van wijn:
 - o Grands vins de Bordeaux – Rode wijn 16 – 17 °C
 - o Grands vins de Borgogne – Rode wijn 15 – 16 °C
 - o Grands crûs van droge witte wijn 14 – 16 °C
 - o Lichte rode wijn, fruitig en jong 11 – 12 °C
 - o Roséwijn uit de Provence, vins de primeur 10 – 12 °C
 - o Droege witte wijn en rode tafelwijn (vins de pays) 10 – 12 °C
 - o Witte tafelwijn (vins de pays) 8 – 10 °C
 - o Champagne 7 – 8 °C
 - o Likeurwijn 6 °C
- Een stabiele temperatuur is het belangrijkst als u wijn wilt bewaren.
- Door blootstelling aan licht en trillingen of aan temperatuurschommelingen en vochtigheid kan de wijn bederven.

Het koelsysteem

Volgens het advies van specialisten is de ideale bewaartemperatuur voor wijn ongeveer 12 °C met een temperatuurbereik 10 ° tot 14 °C. Niet verwarring met de serveertemperatuur die afhankelijk van het specifieke soort wijn kan variëren van 5 ° tot 18 °C.

Het is vooral belangrijk om grote temperatuurschommelingen te vermijden. Dit apparaat is voor wijnliefhebbers ontworpen door specialisten en in tegenstelling tot een gewone koelkast zorgt een elektronische temperatuurregeling voor een constant gemiddelde.

Trillingsdempend systeem:

De compressor is voorzien van speciale schokdempers (silent blocks) en de binnenkuip is geïsoleerd van de behuizing met een dikke polyurethaan schuimlaag. Hierdoor worden geen trillingen doorgegeven naar de wijnen.

Anti-UV systeem:

Licht versnelt de veroudering van uw wijn. Wijnkasten met volle deuren bieden van nature schaduw als de deuren niet te veel open staan). Dit model met glazen deur is speciaal ontwikkeld om schadelijke, ultraviolette straling te filteren. Uw wijn wordt dus perfect beschermd.

Ontdooiing:


Dit product heeft geen ijsafzetting (No Frost). Hierdoor wordt dus geen ijs of rijm geproduceerd zodat het apparaat niet hoeft te worden ontdooid.

Rekken

Om schade aan het deurscharnier te vermijden, controleren of de deur volledig open is wanneer u de rekken van de legrails uit het compartiment haalt.

Om gemakkelijk bij de flessen op de rekken te kunnen, moet u het rek ongeveer 1/3 uit het apparaat trekken. De rekken zijn echter aan beide kanten voorzien van een stopper zodat de flessen niet kunnen vallen.

Om de rekken uit de koelkast te trekken of te plaatsen, moet u het rek schuin houden zoals getoond op de tekening en het uit het apparaat trekken of erin duwen.




VULLEN

Het maximum aantal flessen zoals vermeld op de koelkast is louter ter informatie, en houdt geen contractuele verplichting in. Hierdoor kan snel een schatting van de omvang van het apparaat worden gemaakt.

Dit komt overeen met testen op basis van een standaardfles, in werkelijkheid kunnen veel meer flessen gestapeld worden zonder gebruik te maken van rekken. Een 'gevarieerde wijnkast' bevat veel verschillende wijnen voor dagelijks gebruik wat het aantal te bewaren flessen beperkt. U zult dus waarschijnlijk minder flessen in de koelkast plaatsen dan het vermelde maximum aantal.


Hoe kunt u de wijnkast vullen en bijvullen:



Hier worden 4 soorten flessen getoond van 75 cl, Bourgogne en Bordeaux in verschillende afmetingen. Er bestaan verschillende andere vormen en volumes.

De verschillende opbergopties zijn gebaseerd op de fleshoogte, de diameter en de kruismethode.

Vullen voor maximale capaciteit



Het maximum aantal te bewaren flessen is gebaseerd op standaard Bordeauxflessen van 0,75 liter.

GEBRUIK

Inschakeling

Als het apparaat juist geïnstalleerd is, raden wij u aan om de binnenkant te reinigen met een licht sopje (afwasmiddel). Maak geen gebruik van een schuurmiddel of schuurpoeder die de afwerking kunnen beschadigen.

Gebruik


LET OP! Wijnbewaarkasten zijn uitsluitend bedoeld om wijn op te slaan en te bewaren.

BELANGRIJK: Uw wijnbewaarkast is perfect geschikt voor het bewaren van Bordeauxwijn in flessen van 0,75 liter. Aangezien er ook grotere flessen in passen, controleren of de deur dan nog goed kan sluiten.

- Verifieer of u de deur kunt sluiten zonder dat deze een fles raakt alvorens de deur te sluiten.
- Als u meerdere flessen tegelijkertijd aanbrengt, zal het langer duren voordat het apparaat de gewenste temperatuur bereikt.
- Om schade aan het deurscharnier te vermijden, controleren of de deur volledig open is wanneer u de rekken van de legrails uit het compartiment haalt.

Temperatuurregeling

Bedieningspaneel



- 1 - Aan / uit-knop
- 2 - Zone keuzeknop
- 3 - Keuzeknop T ° eenheid
- 4 - Weergave van de ruimtetemperatuur superieure en lichte aanpassing

- 5 - Weergave van de ruimtetemperatuur lager
- 6 - Knop om de temperatuur te verhogen
- 7 - Knop om de temperatuur te verlagen
- 8 – Lichtregelknop

1. AAN / UIT-schakelaar: druk twee keer om het apparaat in of uit te schakelen.

Om het apparaat te stoppen, drukt u eenmaal op de knop, op het display verschijnt UIT, nogmaals, het apparaat wordt uitgeschakeld.

Wanneer het apparaat uit staat, drukt u eenmaal op de AAN / UIT-schakelaar, op het display verschijnt AAN, nogmaals, het apparaat wordt ingeschakeld.

Als het apparaat is uitgeschakeld, zijn alle lampjes en lampjes uit en zijn alle andere knoppen uitgeschakeld. Alle temperaturen en andere instellingen blijven hetzelfde wanneer de machine de volgende keer wordt aangezet.

2. Zone selectieknoep, elke keer drukken selecteert de zone waar de temperatuur moet worden ingesteld. De geselecteerde zone knippert (weergave 4 of 5). Kies vervolgens de temperatuur met de toetsen 6 en 7. Zonder actie wordt de actie na enkele seconden gedeactiveerd.

3. Knop om de temperatuureenheid te veranderen; graden Celsius ° C / Fahrenheit ° F

4-5. Displays: geef de temperatuur in elke zone en de ingestelde temperatuur tijdens de instelling aan. Het display 4 geeft ook de kleur van het licht aan.

6. Temperatuurstelling +, maakt het mogelijk om de temperatuur met 1 graad te verhogen,

7. Temperatuurregeling -, maakt het mogelijk om de temperatuur met 1 graad te verlagen,

8. lichtschakelaar, om de verlichting aan elke kant van het apparaat te bedienen, elke keer dat u op de schakelaar drukt, kunt u 9 verschillende instellingen kiezen, van L0 tot L8.

Deze instellingen zijn: L0 stoplicht; L1 verandert geleidelijk van kleur (blauw, paars, rood, geel, groen, cyaan); Witte L2; L3 blauw; Rode L4; L5 groen; Violet L6; L7 aqua en gele L8.

Het temperatuurbereik van deze wijnkast ligt tussen 5 °C en 18 °C.

OPMERKING: de display geeft de temperatuur weer binnenin de wijnkast. Als u de temperatuur verhoogt of verlaagt, zal de display de gewenste temperatuur weergeven. Na enkele ogenblikken zal de display opnieuw de temperatuur in de wijnkast weergeven.

OPMERKING: na het eerste gebruik of bij inschakeling van de wijnkast na een lange periode van stilstand, zal de binnentemperatuur niet onmiddellijk dezelfde zijn als de weergegeven temperatuur op de display. Bovendien moet je enkele uren wachten tot de wijnkast op temperatuur is om een gelijkmatige temperatuur te bereiken.

Om overmatige condensatie te vermijden als de omgevingstemperatuur hoger is dan 28 °C, de temperatuur niet lager zetten dan 7 °C.

BELANGRIJK: nadat de stekker uit het stopcontact is verwijderd, het apparaat uitgeschakeld werd of na een stroompanne moet u vijf minuten wachten alvorens het apparaat opnieuw in te schakelen. Anders zal de wijnkast niet opnieuw inschakelen.

ONDERHOUD

ONTDOOIING

Dit product heeft geen ijsafzetting (No Frost). Hierdoor wordt dus geen ijs of rijm geproduceerd zodat het apparaat niet hoeft te worden ontdoooid.

REINIGING

Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken.

Gebruik nooit schuurmiddelen of schuursponzen om de binnen- of buitenkant van het apparaat schoon te maken.

- Verwijder alle accessoires (rekken, ...). Reinig ze in een zacht sopje zonder geurstoffen (bijvoorbeeld afwasmiddel), spoel ze met bleekwater en maak ze daarna zorgvuldig droog.
- Reinig de binnenwanden op dezelfde manier en wees voorzichtig met de reksteunen.
- Reinig de deurafdichting en vergeet niet om ook onder de afdichting schoon te maken.
- Steek de stekker terug in het stopcontact.

Stof de condensor aan de achterzijde van het apparaat geregd af, stofophoping kan het energieverbruik van het apparaat verhogen.

Als u voor langere tijd afwezig bent, maak het apparaat dan leeg en reinig het. Laat de deur op een kier staan wanneer u het apparaat niet gebruikt.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Veel eenvoudige problemen die zich kunnen voordoen bij uw wijnkast, kunt u zelf verhelpen zodat u geen contact hoeft op te nemen met de klantenservice. Probeer het met een van de hieronder vermelde suggesties.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK
Het apparaat werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Verifieer of uw installatie elektriciteit krijgt• Controleer de stroomonderbreker• Er is een zekering doorgeslagen
Het apparaat wordt niet koud genoeg	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de ingestelde temperaturen Als gevolg van de omgevingstemperatuur moeten de temperaturen opnieuw worden ingesteld• De deur staat te veel open• De deur sluit niet goed af• De deurafdichting sluit niet goed• Er is niet voldoende ruimte rond het apparaat
De binnenvluchtlamp werkt niet De LCD-display werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met uw klantenservice
Het lijkt alsof het apparaat veel lawaai maakt	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het apparaat waterpas staat• Controleer of er papier of een deel van de verpakking achter het apparaat is blijven zitten
De deur sluit niet goed	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het apparaat waterpas staat• De afdichting is in slechte staat• De pootjes zijn 'verschoven'
De LED-lamp brandt niet	<ul style="list-style-type: none">• Het controlepaneel is defect• Probleem met de printplaten• Probleem met het stopcontact• Neem contact op met uw klantenservice

Weergavefout van de LED	<ul style="list-style-type: none"> Slechte kwaliteit van de display De temperatuurwaarde verschijnt niet Neem contact op met uw klantenservice
De ventilators werken niet	<ul style="list-style-type: none"> Het controlepaneel moet door de klantenservice worden vervangen

LAMP VERVANGEN

Dit apparaat is voorzien van lichtdioden (LED's). Dit type diode kan niet door de gebruiker worden vervangen. De levensduur van deze LED-lampen zou moeten volstaan voor het apparaat. Als echter ondanks alle voorzorgen tijdens de productie van de koelkast toch sprake zou zijn van een defecte LED-lamp, neem dan contact op met uw klantenservice voor ondersteuning.

OPENINGSRICHTING DEUR VERANDEREN

Het is niet mogelijk om de opening in dit apparaat te wijzigen.

Ingevoerd door SIDEME SA – PB200 – F92306 Levallois Perret cedex

Algemene garantie- en servicevoorwaarden

ARTIKEL 1 - INSTALLATIE - INGEBRUIKNAME VAN HET APPARAAT

Tenzij anders is overeengekomen tussen de verkoper en de koper, is deze laatste verantwoordelijk voor de installatie en ingebriukname van het apparaat. De installatie en aansluitingen dienen te allen tijde door een gekwalificeerd vakman te worden verzorgd volgens de gebruikelijke voorschriften, reglementen en aanbevelingen van de fabrikant, met name die welke worden vermeld in de gebruiks- en onderhoudshandleiding. Als de koper besluit het apparaat zelf in gebruik te nemen, gebeurt dat onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Als er sprake is van een defect of de gebruiks- en onderhoudshandleiding niet is bijgeleverd, dient de koper hiervan schriftelijk melding te maken bij de verkoper of de bezorger tijdens het ophalen van het geleverde product of tijdens de ingebriukname.

ARTIKEL 2 - CONTRACTUELE GARANTIE

Referentienummer van het apparaat.. Wordt vermeld op de factuur

Duur Wordt vermeld in het garantiecontract

Vertrekpunt Verkoop- of bezorgdatum.

De contractuele garantie wordt hierna uiteengezet

ARTIKEL 3 - VOORWAARDEN VAN DE CONTRACTUELE GARANTIE EN WERKZAAMHEDEN TEGEN BETALING

De garantie is alleen van toepassing op reparaties uitgevoerd door een reparateur die uitdrukkelijk handelt in opdracht van SIDEPAR.

A. GEDEKTE DEFECTEN: de dekking heeft uitsluitend betrekking op defecten en de gevolgen daarvan die worden veroorzaakt door een elektrisch, elektromechanisch, elektronisch of mechanisch probleem met het apparaat.

B. GEBIED: dit contract is alleen van toepassing op apparaten die zijn verkocht en geïnstalleerd in het Europese deel van Frankrijk, in Monaco en op Corsica.

C. OVERDRACHT VAN DE GARANTIE: de garantie is gekoppeld aan het apparaat en wordt automatisch overgedragen aan een nieuwe gebruiker voor de resterende dekkingsperiode in geval van overdracht, overlijden, schenking, ...

D. UITGESLOTEN DEFECTEN: in deze garantie wordt het volgende niet gedekt:

- de vervanging van slijtende onderdelen (zoals lampen, afzuigkapfilters, riemen, zekeringen, deurrubbers, ...)
- de vervanging van onderdelen van glas, kunststof, rubber, ...
- storingen veroorzaakt door accessoires (zoals afvoerleidingen, voedingsleidingen, stroomkabels, ...)
- storingen veroorzaakt door onderdelen die niet conform zijn aan de eisen geformuleerd door SIDEPAR
- overbodige ingrepen (functionerend apparaat)

Ook zijn uitgesloten defecten en de gevolgen daarvan die zijn te wijten aan:

- een ingreep door een reparateur die niet handelt op uitdrukkelijk verzoek van SIDEPAR
- het niet respecteren van de instructies in de gebruiks- en onderhoudshandleiding van de fabrikant, ieder foutief gebruik en nalatig onderhoud van het apparaat
- gebruik dat niet conform is aan het gebruiksdool van het apparaat, met name professionele of collectieve gebruiksdelen
- iedere externe oorzaak

De verplaatsings-, arbeids- en vervoerskosten van het apparaat in verband met een defect dat niet wordt gedekt door deze garantie, zijn voor rekening van de koper.

DE CONTRACTUELE GARANTIE SLUIT IN GEEN ENKEL OPZICHT DE HONORERING VAN DE WETTELIJKE GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING UIT

ARTIKEL 4 - EVENTUELLE GESCHILLEN

Indien er problemen zijn bij de toepassing van dit contract, kan de koper, alvorens juridische stappen te ondernemen, een minnelijke schikking proberen te treffen door een beroep te doen op een consumentenorganisatie, op een beroepsorganisatie uit de sector of op iedere andere raadgever van zijn of haar keuze.

Het zoeken naar een minnelijke schikking leidt niet tot een onderbreking van de duur van de contractuele garantie.

Algemeen gesproken en onder voorbehoud van de interpretatie van de rechterlijke instanties, veronderstelt het respecteren van de bepalingen van de contractuele garantie:

- dat de koper zijn of haar financiële verplichtingen jegens de verkoper nakomt
- dat de koper het apparaat juist gebruikt
- dat geen enkele niet officieel door SIDEPAR erkende of niet door SIDEPAR gemachtigde derde reparaties aan het apparaat uitvoert (tenzij er sprake is van overmacht en SIDEPAR toestemming heeft gegeven)



Tous les papiers
se recyclent,
pensez au tri.



À RECYCLER

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr